

INSTRUCCIONES de armado Tobogan 211/4

- Acueste y ensamble la bajada, la escalera y el pasamanos colocando el tornillo 5/16 x 150 mm en posición 1 y ajuste con pinza o llave.
- Coloque en posición 2 y 3, según figura, los tornillos 5/16 x 75 mm ajustando con llave o pinza.
- Repita los pasos anteriores del lado opuesto.
- Ubique el último tramo de la bajada del TOBOGÁN, enrosque las mariposas y ajuste.
- Inserte un extremo de la cadena en la escalera, según figura 4, y ajuste la tuerca. Fije el otro extremo de la misma en la bajada final y ajuste la tuerca, según figura 5. Enrosque la pata estabilizadora según figura 6.
- Coloque los dos regatones en los extremos del caño estabilizador y presente el mismo en la base de la escalera, introduzca los 2 tornillos tirafondo en su posición y ajuste, según figura 7.
- Enrosque el tetón de plástico según figura 8, e inserte una manguera tipo riego de 1/2 pulgada (NO INCLUIDA), en el caso que desee un efecto cascada o lluvia.

