

INSTRUCCIONES de armado Tobogan 209/2

- Acueste y ensamble la bajada, la escalera y el pasamanos colocando el tornillo 5/16 x 150 mm en posición 1 y ajuste con pinza o llave.
- Coloque en posición 2 y 3, según figura, los tornillos 5/16 x 75 mm ajustando con llave o pinza.
- Repita los pasos anteriores del lado opuesto.
- Inserte el primer eslabón de la cadena en el tornillo que se encuentra en la bajada, según figura 4 y ajuste tuerca. Fije el otro extremo de la misma a la escalera, según figura 5, y ajuste la tuerca.
- Rebata los dos estabilizadores de la escalera y rosque los tornillos 6 x 35 mm (figura 6).
- Enrosque el tetón de plástico según figura 7, e inserte una manguera tipo riego de ½ pulgada (NO INCLUIDA), en el caso que desee un efecto cascada o lluvia.

